

Ecran d'affichage

Curseur pour sélectionner le mode de mesure

Mode Ohmmètre

Mode Voltmètre Continu

Mode Ampèremètre

Mode Voltmètre Alternatif

Bornes de Branchement



